

MONTAJ TALİMATI



Montaja başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler.

1 CTL150 konik kilit sistemini kullanacağınız göbek ve milinizi **H6-h7<Ø40 mm ve H8-h8>Ø40 mm** toleranslarında işlemeniz gerekmektedir.(Detaylı bilgi için: www.ctl.com.tr)

2 Herhangi bir türde molibden sülfat veya yüksek basınçlı katkı maddeleri veya gres yağı kullanmayın! Ayrıca cıvatalar için yapıştırıcı kullanılması önerilmez!

3 Montajlanan flanş hiçbir şekilde göbek ile temas etmemeli ve göbek ile flanş her noktada birbirine paralel olmalıdır.

4 Kaybolan ya da zarar görmüş olan cıvatalar, yerine aynı kalitede yeni cıvatalar ile değiştirilmelidir.

TAKMA İŞLEMİ

1

Ürünümüz, hassas toleranslarda montaja hazır şekilde tarafınıza iletilmektedir.

2

CTL konik kilit sistemi elemanları olan alt ve üst parçaların yanı sıra cıvataların, mil ve göbeğin temas yüzeylerinin temiz ve hafifçe yağlandığından ve doğru bir şekilde hizalandığından emin olun.

3

CTL konik kilit sistemini kelepçeleneceği göbek ve mil arasına uygun şekilde yerleştirin. Sonrasında flanşı uygun şekilde göbek ile hizalayınız.

4

Tork anahtarıyla tam torkta sıkmaya başlamadan önce cıvataları çapraz(yıldız) olarak elle sıkıp boşluğunu alın.

5

Sıkma tork değerini ilgili katalogta belirtilen tork değerinden (Ma) yaklaşık %5 daha fazlasına ayarlayın. Çapraz olarak cıvataları birkaç kez çeyrek tur, yani tork anahtarı (90°) dönüş yapacak şekilde cıvataları artık çeyrek tur dönüşü izin vermeyene kadar sıkın.

6

Tork anahtarını katalogta belirtilen tork değerine (Ma) ayarlayın ve tüm cıvataları kontrol edin. Bu noktada hiçbir cıvata dönmemeli, aksi takdirde madde 5' e geri dönlmeli ve 1 ya da 2 kez tekrar edilmelidir. Ekipman çalıştıktan sonra sıkma torkunun tekrar kontrol edilmesi gerekli değildir.

7

Son olarak saatin tersi yönde sırayla tüm cıvataları sıkarak kontrol edin.

SÖKME İŞLEMİ

1

Flanş üzerinde sıkılmış haldeki tüm cıvataları gevşetin.

2

Cıvataların gevşemesiyle birlikte CTL konik kilit sistemi ürün kendiliğinden serbest kalacaktır. Eğer serbest kalmama gibi bir durum olursa, plastik tokmak ile hafifçe darbe uygulayabilirsiniz.

3

Sökülen konik kilit sistemi yeniden kullanılacaksa önce bakımı yapılmalıdır. Özellikle kullanılan cıvatalarda herhangi bir kusur olup olmadığı kontrol edilmelidir.